

UCS™ DASHBOARD

PRACA Z WYKRESEM

- 1) Klikając na odpowiednią zmienną pod wykresem, w lewym dolnym rogu, dane z pomiaru określonej wielkości można wyłączyć z wykresu lub wyświetlić ponownie.
- 2) Najeżdżenie myszką na wykres, a następnie kliknięcie w obszarze wykresu i przytrzymanie przycisku umożliwi wybranie fragmentu wykresu w celu wyświetlenia tylko określonej części mierzonych wartości.
- 3) Aby wrócić do pierwotnego obszaru wystarczy kliknąć dwukrotnie myszą.
- 4) Klikając małą ikonę strony ze strzałką w prawym górnym rogu, można wyeksportować dane zmierzonych wielkości.
- 5) Kliknij ikonę przerywanego kwadratu w prawym górnym rogu wykresu, aby wyświetlić wykres w trybie pełnoekranowym.
- 6) Kliknij ikonę tarczy zegara w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić wybrać okres monitorowania.